

Инструкция по первичному запуску системы отопления в МКД

1. Убедитесь, что запорная арматура находится в закрытом состоянии.
2. **Медленно** открывайте запорную арматуру на обратном трубопроводе, это позволит *избежать завоздушивания* системы. Контролируйте процесс заполнения через спускники воздуха и манометры. Откройте обратную линию полностью.
3. **Медленно** открывайте запорную арматуру на подающем трубопроводе для запуска циркуляции.
4. После запуска проверьте рабочее давление и температуру теплоносителя, убедитесь в отсутствии утечек.

Инструкция по перезапуску системы отопления в МКД

1. При наличии завоздушивания откройте воздушные клапаны или спускники в верхних точках системы, подождите, пока весь не выйдет воздух.
2. Если это не помогло и в системе остался воздух, закройте запорную арматуру подающего и обратного трубопроводов **полностью**.
3. **Подождите не менее одного часа**, чтобы воздух поднялся в верхние точки системы.
4. **Медленно** открывайте запорную арматуру на обратном трубопроводе.
5. Откройте воздушные клапаны или спускники в верхних точках системы, подождите, пока весь воздух не выйдет.
6. **Медленно** откройте запорную арматуру на подающем трубопроводе для запуска циркуляции.